

SWISSEYE®

Swiss Eye International GmbH

Nord-West-Ring 14

D - 32832 Augustdorf

Phone: +49 (0) 5237/2316-0

Fax: +49 (0) 5237/2316-100

info@swisseye.com

www.swisseye.com

 facebook.com/swisseye


 Instagram @swisseye

09.2020 FS 200

5

- Sportbrille leicht biegen und Nasensteg inklusive RX Clipadapter an der Scheibe arretieren


- *slightly bend the sports glasses and attach the nose bridge including RX clip adapter to the glass*



6

- Nasensteg inklusive RX Clipadapter einschieben

- *insert nose bridge including RX clip adapter*




WECHSEL DES RX CLIPADAPTER
CHANGE OF THE RX CLIP ADAPTER

62141

SWISSEYE®


1

- Leicht an einer Seite des Nasenstegs ziehen, bis dieser sich löst
- *pull softly at one side of the nose bridge until it releases*




2

- Den Nasensteg abnehmen
- *now take off the nose bridge*



3

- RX Clipadapter unter den Haken schieben und an den zwei Arretierungspunkten fixieren. Bitte nutzen Sie nur den mitgelieferten RX Clipadapter
- *put the RX clip under the hook to fix it in the fixing points. Please only use the provided RX clip adapter*



4

- Prüfen Sie den Sitz des RX Clipadapters in den zwei Arretierungspunkten
- *control the correct placement of the RX clip adapter in the fixing points*

